
101F
101C
101D
101A
UP
102A
102B
101E
100A
101
101X
102
101B
101G
101H
102C
RAMP DOWN
100M
ELEVATOR
DOWN
F.E.C.
100Q
100I
105
106
110
100L
A.P.
108
F.E.C.
DOWN
100J
100K
107A
107B
107
107C
LECTURE ROOM
114
107F
107E
107D
100N
LECTURE ROOM
117
E.P.
F.E.C.
LECTURE ROOM
118
100B
HTR.
UP
117A


DOWN
UP
200A
LECTURE ROOM
201
200R
LECTURE ROOM
202
200S
200
ELEVATOR
200Q
LECTURE ROOM
205
208
210
A.P.
200T
200W
212A
212
LECTURE ROOM
213
200U
LECTURE ROOM
215
200P
LECTURE ROOM
216
200N
200L
200M
200B
UP
DOWN


DOWN
UP
300A
LECTURE ROOM
301
F.E.C.
302
300I
304
305
F.E.C.
E.P.
LECTURE ROOM
303
300L
307
ELEVATOR
308
300M
314
310
A.P.
F.E.C.
LECTURE ROOM
317
300N
309
318
F.E.C.
LECTURE ROOM
324
LECTURE ROOM
327
300I
E.P.
F.E.C.
LECTURE ROOM
328
327C
327B
327A
300B
UP
DOWN


DOWN
480E
480D
480C
480A
400A
410G
410F
410E
410D
410C
480X
410X
480F
480
480B
410H
UP
400C
410B
480G
480H
474
400P
473
410
480Y
410A
470G
470H
470A
E.P.
470X
400S
420A
470F
470C
470B
469
405
ELEVATOR
470E
470Y
470D
468
467
421
420
F.E.C.
460T
460U
460A
400P
421X
400M
465
A.P.
421Y
420B
400N
460
460S
452
430A
430
460R
460C
460B
430B
460Q
456D
460D
445
450
430E
430D
460P
460E
443
430F
460N
460F
441
430Y
430G
460X
400P
460M
460G
439
E.P.
440
430H
460L
460H
434
430J
400R
430Y
F.E.C.
460K
460J
435
433
400B
430P
430N
430M
430L
430K
DOWN